


蛍光灯ランプをLEDランプへ

交換する際にはご注意ください！

嶺北消防組合

令和5年11月、全ての一般照明用蛍光灯ランプの製造・輸出入の廃止が、令和9年12月末と決定しました。

今後、蛍光灯ランプを使用することは出来なくなり、LEDランプへと交換する必要があります。しかし、蛍光灯ランプをLEDランプに交換する際、取扱いを誤ると**火災**につながるおそれがあります！



蛍光灯とLEDは点灯方式が異なる！


蛍光灯は、点灯時に比較的大きなエネルギーが必要です。一旦点灯させればそれ以降に大きなエネルギーは必要ありません。それに対してLEDランプは、点灯時に大きなエネルギーを必要としません。そのため、従来の蛍光灯専用の照明器具にLEDランプを取り付けた場合、点灯させる度に不要な負荷をLEDランプにかけることになり、場合によっては発煙・発火のおそれがあります。

交換する際には取扱いに注意！

蛍光灯をLEDランプに交換する際に、交換方法や取扱いを間違えると最悪の場合、火災につながるおそれがあります。また、いつものように点灯していると思っても、時間が経ってから異常が現れる場合もあります。

口金の形状が同じで取り付けることが出来ても、「取扱いに問題がないか」、「取り替え方法に問題がないか」を確認し、不安がある場合はメーカー等に確認してから使用しましょう。

詳しくは、[蛍光灯交換に関する安全啓発リーフレット](#)を参照してください。



※問い合わせ先

消 防 署	連 絡 先	所 在 地
嶺北消防署 (春江町、坂井町)	TEL 51-0911	坂井市春江町随応寺17号10番地
嶺北あわら消防署 (あわら市)	TEL 73-0119	あわら市花乃杜五丁目2番3号
嶺北丸岡消防署 (丸岡町)	TEL 66-0119	坂井市丸岡町愛宕1番1号
嶺北三国消防署 (三国町)	TEL 82-6119	坂井市三国町中央一丁目1番36号